

**High-speed, Electronic Buttonholing Machine****高速電子眠り穴かがりミシン****LBH-1790****Series****PARTS LIST****HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST**

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
  - Each numeral indicates the number of parts required.
  - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

**パーツリストご利用に際して**

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。


# CONTENTS

## 目次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1) .....	1
頭部・外装関係 (1)	
2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2) .....	3
頭部・外装関係 (2)	
3. MAIN SHAFT COMPONENTS .....	5
上軸関係	
4. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS .....	7
下軸関係	
5. PRESSER & FEED COMPONENTS .....	9
押え・送り関係	
6. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS .....	11
針棒揺動関係	
7. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS .....	13
上糸切り関係	
8. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS .....	15
下糸切り関係	
9. CLOTH CUTTING KNIFE COMPONENTS .....	17
布切りメス関係	
10. TABLE COMPONENTS .....	19
脚卓関係	
11. CONTROL BOX COMPONENTS .....	21
制御ボックス関係	
12. OPERATION BOX COMPONENTS .....	23
操作ボックス関係	
13. WIRING DIAGRAM .....	25
電装配線図	
14. ACCESSORIE PART COMPONENTS .....	27
付属品関係	
15. THREAD STAND COMPONENTS .....	29
糸立装置関係	
16. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (1) .....	30
特別仕様関係 (1)	
17. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (2) .....	31
特別仕様関係 (2)	
18. EXCHANGING PARTS .....	33
交換部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS .....	34
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部・外装関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ッ プ	Qty
1		400-04153	UPPER COVER	アッパ-カハ-	1
2		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	6
3		400-04154	LEFT COVER	レフトカハ-	1
4		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	2
5		400-04155	LEFT COVER_B	レフトカハ-B	1
6		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	4
7		400-04157	THREAD TAKE_UP LEVER COVER	スレッドテイクアップレハ-カハ-	1
8		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	1
9		400-04156	FRONT COVER	フロントカハ-	1
10		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	3
11		400-04159	MOTOR COVER	モーターカハ-	1
12		SM-4051655-SP	SCREW M5 L=16	ナハ-ネジ M5 L=16	4
13		B3508-220-000	OIL TUBE HOLDER	ビニールパイプホルダ	1
14		SM-6041050-SN	SCREW M4 L=10	ネジ M4 L=10	1
15		400-04161	REAR COVER	リアカハ-	1
16		SM-4051055-SP	SCREW	ナハ-ネジ	4
17		139-00956	HOOK OIL SHIELD COVER COMPL.	カマカハ-ケツゴウ	1
18		SM-6050652-TP	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6	ロツカクアナボルト	2
19		HX-0033900-0E	SPACER	スパ-サ	4
20		SL-6040892-TN	SCREW	サ-カ-ネツキロツカクアナボルト	4
21		400-03422	INT PCB ASS'Y	INT PCB クミ	1
22		400-05402	HEAD FAN MOTOR A ASS'Y	ハットファンモーター A クミ	1
23		SL-4042581-SC	SCREW	サ-カ-ネツキナハ-コネジ	2
24		400-04367	FAN FITTING PLATE	ファンフィッティングプレート	1
25		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナボルト M4X0.7 L=6	2
26		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	アソビラベル M12	1
27		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビケカチュウイシ-ル(16)	2
28		TA-0550604-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
29		TA-0750404-RO	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	2
30		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナボルト M4X0.7 L=6	6
31		TA-0950806-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
32		TA-1050504-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
33		TA-1120804-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
34		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	3
35		TA-1550902-RO	PLUG	トメセン D=15.5 L=9	2
36	#01	SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	4
37		SM-6067052-TP	HEXAGON BOLT	ロツカクアナボルト	1
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	2
39		320-02354	SWITCH ASM.	イチヂ-テイススイッチクミ	1
40		SL-6040892-TN	SCREW	サ-カ-ネツキロツカクアナボルト	2
41		225-28764	PRE-TENSION CONTROLLER ASM.	プリテンション(クミ)	1
42		225-02504	THREAD GUIDE BAR	イトアンナイ	1
43		400-04158	BED_BASE	ハ-ットハ-ース	1
44		400-04160	BED REAR COVER	ハ-ットリアカハ-	1
45		HX-0015000-0A	CABLE CLAMP	ケー-ブルクリップ	1
46		400-05403	HEAD FAN MOTOR B ASS'Y	ファンモーター B クミ	1
47		HM-0005500-10	FILTER	ファンヨウフィルタ	1
48		HM-0003800-A0	FINGER GUARD	フィンガ-ガード	1
49	#01	400-06314	HINGE BUSH	ヒンジブッシュ	1
50		137-00604	HINGE PIN	ヒンジピン	2
51		137-00406	HINGE PLATE, A	ヒンジイタ A	1
52		137-00505	HINGE PLATE, B	ヒンジイタ B	1
53		NM-6060001-SD	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	2
54		145-16900	SAFETY SWITCH COVER	アソビスイッチカハ-	1
55		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ-カネ 6.1X18.5X2	1
56	#01	139-43303	OIL SHIELD	カマコシシールド	1
57		137-00901	RUBBER A	ホ-ウシユコ A A	2
58		162-58501	CUSHION	フ-トスイッチトメイタクツシユ	1
59		400-06318	RUBBER	ラハ-	1
60		E2002-855-000	Z STOPPER RUBBER	Zストップゴ-ム	1
61		D6056-555-B00	RUBBER CUSHION (B)	ケ-ストリツクゴ-ムサ-	1
62	#01	137-00703	RUBBER HINGE	ゴ-ムヒンジ	1
63	#01	SL-6040892-TN	SCREW	サ-カ-ネツキロツカクアナボルト	1
64		SM-1043001-SP	SCREW M4X0.7 L=30	サラコネジ M4X0.7 L=30	2
65		B1116-804-000	CLOTH PLATE WASHER	ヌノタイサ-	2
66		E3724-715-000	VCS STUD A	VCSスタット A	1
67		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
68		B1150-490-000	RUBBER PLUG	ウツオクリレンケツツウテ キヤツフ	1
69		137-05405	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ-ウイトアンナイ	1
70		139-22208	TAKE-UP THREAD GUIDE B	テンビ-ソイトアンナイ B	1
71		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクアナボルト M5X0.7 L=8	2
72		137-06601	TAKE-UP THREAD GUIDE, A	テンビ-ソイトアンナイ(A)	1
73		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナボルト M4X0.7 L=6	1


NOTE (注記)

#01...ACCESSORIE PARTS

付属品

## 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)


頭部・外装関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		400-06261	ASSY_AT_SOLENOID	AT ソレノイド*クミ	1
2		400-06263	AT_SHAFT	AT シャフト	1
3		400-06264	AT_SHAFT HOLDER	AT シャフトホルダ*	1
4		RC-1700001-KP	RETAINING RING	Cカ* タトメワ	1
5		400-06269	DISK_STOPPER	デ* イスクストッパ*	1
6		400-06271	DISK_STOPPER HOLDER_CAP	デ* イスクストッパ* -ホルダ* -キャップ	1
7		400-06262	NT_SPRING_STOPPER	NT スワ* リング* ストッパ*	1
8		NM-6020003-SR	NUT	ロツカクナツト	2
9		SM-0860400-SN	SCREW	トラスネジ* M2.6 L=4	3
10		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	SCREW M4 L=8	1
11		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクアナホ* ルト M5X0.7 L=8	3
12		SM-8030412-TP	SCREW	トメネジ* M3 L=4	2
13		SM-8030450-SP	SCREW M3 L=4	トメネジ* M3 L=4	1
14		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ* M6 L=6	1
15		SM-9040800-SP	SCREW	ロツカクホ* ルト	1
16		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	ハ* ネサ* ガ* ネ M4	1
17		110-43601	RUBBER STOPPER	ストツパ* -ゴ* ム	1
18		100-06104	TAKE-UP SPRING	イトトリハ* ネ	1
19		400-06268	THREAD TENSION POST_BASE	スレット* テンションホ* ストハ* -ス	1
20		400-06270	THREAD TENSION SHAFT COLLAR	スレット* テンションシャフトカラー	2
21		320-55402	THRUST COLLAR	AT(ウエ)イトチヨウシ* クラスストカラー	1
22		400-04252	UTT_SUSPENSION SCREW_9	UTT サス* ションネジ* _9	1
23		400-06265	ASSY_THREAD_TENSION_POST	スレット* テンションホ* ストクミ	1
24		B2702-210-000	GUIDE PLATE	イトキレケンチイタ カ* イト*	1
25		B2703-210-000	BUSHING	イトキレケンチイタ ア* ツシユ	1
26		400-03499	THREAD BREAK DETECTOR A	スレット* ア* レイクデ* テ* イクトリー A	1
27		400-06281	ASSY_BOBBIN_THREAD_WINDER	ホ* ビ* ンスレット* ワインダ* -	1
28		225-37658	BOBBIN FITTING BASIS COMPL.	イトマキトリツクダ* イ(ケツゴ* ウ)	(1)
29		225-38409	ADJUSTING PLATE	イトマキシ* クダ* イチヨウセツイタ	(1)
30		106-18304	VERTICAL ROLLER WASHER	シ* ユウト* ウ ローラ ワッシャ	(2)
31		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ* タトメワ 5	(1)
32		B1529-890-00C-A	PRESSUR FOOT SPRING	オサエハ* ネ	(1)
33		236-36707	BOBBIN CUSHION	ホ* ビ* ンサ*	(1)
34		225-38151	BOBBIN CAM SHAFT COMPL.	イトマキカムシ* ク(ケツゴ* ウ)	(1)
35		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョ-セツ ビ* ソハ* ネ	(1)
36		400-06282	BTW RUBBER RING	BTW ラハ* -リング*	(1)
37		B3212-761-000	LATCH SPRING	ホ* ビ* ントメハ* ネ	(1)
38		400-06284	ASSY_BTW_SHAFT	BTW シャフトクミ	(1)
39		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ* 9/64-40 L=13.5	(1)
40		236-36202	BOBBIN LEVER	イトマキレハ* -	(1)
41		145-12503	BOBBIN ADJUSTING PLATE	イトマキチヨウセツイタ	(1)
42		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ* 9/64-40 L=5	(1)
43		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング*	(1)
44		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cカ* タトメワ	(1)
45		SM-6041050-SN	SCREW M4 L=10	SCREW M4 L=10	3
46		225-29481	BOBBIN THREAD TENSION ASM.	イトマキイトチヨウシ(クミ)	1
47		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ* イ 1 イトチヨウシ ナツト	(1)
48		110-93606	THREAD TENSION SPRING	タ* イ イチ イトチヨウシハ* ネ	(1)
49		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(2)
50		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	イトマキイトチヨウシホ* ウ(ケツゴ* ウ)	(1)
51		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
52		105-02300	THREAD CUTTER	イトキリホシ* イタ	1
53		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ* 1/8-44 L=2.9	2
54		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	タ* イイチ イトチヨ-シホ* - アンナイ	1
55		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.8	1
56		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ* ント*	7
57		HX-0015100-0A	CABLE BAND	ソクセンハ* -ツ	1
58		135-30209	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	キユウユシント* メ	4
59		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホ* ルト M4X0.7 L=6	4
60		EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	ケツツクハ* ント* 150	3

### 3. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		400-04178	THREAD TAKE_UP_ASM.	スレット・テイクアップ・クミ	1
2		SB-1080009-00	BEARING	コロカ・リシ・クウケ	(1)
3		SB-1050018-00	BEARING	コロカ・リシ・クウケ	(1)
4		400-04177	THREAD TAKE_UP_CRANK	スレット・テイクアップ・クランク	(1)
5		SB-1080004-00	BUSHING	ラシ・アルシ・クウケ	(1)
6		400-06311	BUSH	フ・ツシユ	(1)
7		B1908-505-000	THREAD PASS BUSH	テンビ・ソイトミチ・フ・ツシユ	(1)
8		400-04173	LINK TAKE_UP	リンクテイクアップ	(1)
9		400-04174	NEEDLE BAR_CRANK	ニート・ルハ・クランク	(1)
10		400-04175	NEEDLE BAR_CRANK_ROD	ニート・ルハ・クランクロッド	(1)
11		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ・リネシ	(1)
12		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネシ	(1)
13		SB-1200008-00	BEARING	コロカ・リシ・クウケ	1
14		SB-1200013-00	BEARING	コロカ・リシ・クウケ	1
15		SB-3070002-00	BEARING	コロカ・リシ・クウケ	2
16		228-91204	BEARING SUPPORT	ハ・アリング・オサエ	2
17		236-05207	BEARING HOLDER	ウツシ・クマエハ・アリング・ウケ	1
18		236-36400	BOBBIN WINDER DRIVING WHEEL	イトマキクト・ウツヤ	1
19		400-04171	COUNTER WEIGHT SCREW	ネシ	1
20		400-04170	COUNTER WEIGHT	カウンタ-ウ-ト	1
21		236-04309	COUPLING	カップ・リンク	1
22		400-03470	AC SERVO MOTOR	AC サーボ・モーター	1
23		400-04167	MAIN SHAFT	メインシャフト	1
24		400-04208	NEEDLE_CRANK_SHAFT	ニート・ルクランクシャフト	1
25		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	ネシ M8 L=16	1
26		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアナホ・ルト	2
27		SM-6052002-TR	SCREW M5 L=20	ロツカクアナホ・ルト M5X0.8 L=20	4
28		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナホ・ルト M6 L=25	3
29		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ	2
30		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5	トメネシ 11/64-40 L=15.5	2
31		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ M6 L=6	6
32		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメネシ M6 L=8	6
33		400-04168	SPROCKET A	スア・ロケット A	1
34		400-04206	SQUARE_BLOCK	スクエア-フ・ロック	1
35		400-04207	SQUARE_BLOCK B	スクエア-フ・ロック B	1
36		400-06307	SQUARE_BLOCK_GUIDE	スクエア-フ・ロックガイド	1
37		400-06308	SQUARE_BLOCK_GUIDE_B	スクエア-フ・ロックガイド_B	1
38		400-06300	THREAD TAKE_UP_CRANK_SHAFT	テンビ・ソクランクシャフト	1
39		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	1
40		400-04169	TIMING BELT	タイミング・ハ・ルト	1
41		400-04182	IDLER_ASM.	アイト・ラクミ	1
42		RC-3781518-KP	RETAINING RING	Cカ・タ・トメワ	(2)
43		400-04185	HINGE SCREW	ヒンジ・ネシ	(1)
44		400-04184	IDLER_FIXED_PLATE	アイト・ラコテイイタ	(1)
45		400-04183	IDLER_PULLEY	アイト・ラブ・-リー	(1)
46		137-10504	INTERMEDIATE SPROCKET WASHER	チュウカン スア・ロケット ウケワ	(1)
47		NM-6100001-SD	NUT M10	ロツカクナツト M10 1シユ	(1)
48		110-50804	FEED LEVER SPRING HOOK	オクリレハ・-ハ・ネカケ	(1)
49		SM-6104352-TP	SCREW M10 L=42.5	ネシ M10 L=42.5	(1)
50		SB-1100007-00	BALL BEARING	コロカ・リシ・クウケ	(2)
51		WP-0621046-SP	WASHER	ヒラサ・ガ・ネ	1
52		SM-9061403-CP	SCREW M6 L=14	ロツカクホ・ルト	1
53		400-04192	ADJUSTING_SPRING	アジ・キャストスア・リンク	1
54		400-04179	SUSPENSION SCREW	サスハ・ソシヨンスクリユ	1
55		B3509-280-000	NEEDLE ROD CRANK LUBRICATING	ハリホ・- クランク キユ-ユ ハ・イリ-ソ	1



#### 4. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ム イ	Qty
1		SB-1120016-00	BEARING	ハ・アリング	2
2		SB-1100006-00	BALL BEARING	コロカ・リジ・クウケ	2
3		SB-1150002-00	BEARING	ハ・アリング	1
4		SB-1150015-00	BEARING	コロカ・リジ・クウケ	1
5		400-04188	BEARING_SUPPORT	ハ・アリング サホー ト	1
6		235-36204	BUSH	シモジ・クアトジ・クウケア・ツシュ	2
7		RC-2791218-KP	RETAINING RING	Cカ・タトメワ	2
8		400-04186	HOOK_DRIVING_SHAFT	フック・ライビ・ンク・シャフト	1
9		400-04187	HOOK_DRIVING_SHAFT_METAL	フック・ライビ・ンク・シャフトメタル	1
10		137-29660	HOOK SLEEVE ASM.	カマジ・クツギ・テ・クミ	1
11		137-10306	INTERMEDIATE SPROCKET SHAFT	チュウカン スプ ロケット シ・ク	1
12		137-10504	INTERMEDIATE SPROCKET WASHER	チュウカン スプ ロケット ウケワ	1
13	#01	137-29066	HOOK COMPL.	カマケツゴ ウ	1
14		G8039-870-000	CROWN KNOB	キノブ	1
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	12
16	#02	137-82065	HOOK COMPL.(K)	カマケツゴ ウ(K)	1
17		145-04401	BEARING SUPPORT	シモジ・クハ・アリング ウケ	1
18		400-04180	SPROCKET_B	スプ ロケット B	1
19		400-04181	SPROCKET_C	スプ ロケット C	1
20		137-10405	INTERMEDIATE SPROCKET RING	チュウカン スプ ロケット リンク	1
21		400-06317	WASHER	ワッシャー	1
22		400-06322	ADJUSTING SHAFT	カマユリヨウチュウセツジ ク	1
23		400-06312	ADJUSTING NUT	アジ ヤスティンク ナット	1
24		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	トメネジ M8 L=8	1
25		400-06320	FELT	フェルト	1
26		236-30007	TUBE	チューブ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシシ	1
28		B1811-771-000	BOBBIN	ホ・ビ・ン	1
29		137-29769	BOBBIN CASE ASM.	ホ・ビ・ンケース クミ	1
	NOTE (注記)	#01....FOR LBH-1790S		LBH-1790S用	
		#02....FOR LBH-1792K		LBH-1792K用	

# 5. PRESSER & FEED COMPONENTS

押え・送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ン ン	Qty
1		400-05372	FEED MOTOR ASS'Y	フィート モータクミ	1
2		400-05378	FEED SENSOR ASS'Y	フィート センサクミ	1
3		228-91204	BEARING SUPPORT	ハ' フリツク' オサエ	2
4		145-09202	THROAT PLATE BASE COVER	ハリタダ' イカハ' -	2
5		400-04194	MOTOR BRACKET	モーター' ブラケット	1
6		400-04196	PULLEY_B	ア' -リー B	1
7		400-04197	PULLEY_C	ア' -リー C	1
8		400-04198	SUPPORT SHAFT	サ' -ト' シャフト	1
9		400-04200	TIMING BELT HOLDER	タイミンク' ハ' ホルダー	1
10		400-04201	FEED SHAFT	フィート' シャフト	1
11		400-04202	FEED GUIDE SHAFT	フィート' ガ' イド' シャフト	1
12		400-04204	FEED BASE	フィート' ベ' -ース	1
13		400-04205	WORK CLAMP CARRIER	ワーククランプ' キャリアー	1
14		400-04195	SENSOR PLATE	センサ' プ' -レート	1
15		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストクワ D=7 W=8	1
16		SB-3070002-00	BEARING	コロカ' リツ' クワク	2
17		SB-4080001-00	BEARING	コロカ' リツ' クワク	1
18		SB-7060001-00	BEARING	コロカ' リツ' クワク	3
19		SL-4031081-SC	SCREW M3 X 10	ナ'ハ' コネツ' セムス	1
20		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M4X0.7 L=6	4
21		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト	2
22		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M4X0.7 L=10	6
23		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M6 L=10	3
24		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト	1
25		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネツ'	5
26		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	2
27		400-04199	TIMING BELT	タイミンク' ハ' ネ'ト	1
28		SM-5040550-TP	SCREW M4 L=5	ネツ' M4 L=5	4
29		400-04266	ASSY_PBL_GEAR_MODULE	PBL キ' ア'モ'ン' ユ'ル	1
30		400-05373	CLAMP MOTOR ASS'Y	クランプ' モーター'クミ	(1)
31		400-04273	PBL_FRONT_LINK	PBL フロント'リンク	(1)
32		400-04291	PBL_GEAR_S	PBL キ'ア' S	(1)
33		400-04275	PBL_GEAR_SHAFT	PBL キ'ア'シャフト	(1)
34		400-04282	PBL_L-LINK	PBL L' リンク	(1)
35		400-04270	PBL_LONG_ROD	PBL ロング'ロッド	(1)
36		400-04278	PBL_SENSOR_PLATE	PBL センサ'プ'レート	(1)
37		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M4X0.7 L=6	(2)
38		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M4X0.7 L=10	(4)
39		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネツ'	(5)
40		SD-0800326-TP	SHOULDER SCREW D8 H3.2	ネツ' D8 H3.2	(4)
41		400-04289	ASSY_PBL_GEAR_L	PBL キ'ア' L	(1)
42		400-04267	ASSY_PBL_MOTOR_BASE	PBL モーター'ハ' -スクミ	(1)
43		122-59008	PIN_SHORT	ニツ' ユ'カ'ン'ヨ'ウ'ト' サ'ビ' ヲ'(タン)	1
44		400-05379	CLAMP SENSOR ASS'Y	クランプ' センサ'クミ	1
45		137-20503	SLIDE ROLLER	オサエ' ローラ	1
46		139-26308	COLLAR	オサエ' ローラ'スリ'プ	1
47		400-04281	PBL_COIL_SPRING	PBL コイル'ス'プリング	1
48		400-04285	PBL_FINGER_GUARD	PBL フィンガ'ー'ガード	1
49		400-04276	PBL_GUIDE	PBL ガ'イ'ド	1
50		400-04280	PBL_LIFTING_PLATE	PBL リフティング'プ'レート	1
51		400-04279	PBL_METAL	PBL メタル	1
52		400-04274	PBL_POSITION_BRACKET	PBL ポジ'ション'ブラケット	1
53		400-04271	PBL_PRESSER_BAR	PBL プ'レ'ッ'サ'バー	1
54		400-04283	PBL_ROLLER_BASE	PBL ローラ'ハ' -ース	1
55		400-04286	PBL_ROLLER_SHAFT	PBL ローラ'シャフト	1
56		400-04277	PBL_SENSOR_BASE	PBL センサ'ハ' -ース	1
57		400-04272	PBL_SPRING_REGULATOR	PBL チョウ'セツ'ネツ'グ	1
58		400-04287	PBL_WORK_CLAMP_ARM	PBL ワーククランプ' ア'ーム	1
59		400-04288	PBL_WORK_CLAMP_ARM_SHAFT	PBL ワーククランプ' ア'ーム'シャフト	1
60		SL-4031081-SC	SCREW M3 X 10	ナ'ハ' コネツ' セムス	1
61		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト	1
62		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M4X0.7 L=16	1
63		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラネツ' M5 L=8	2
64		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M5X0.8 L=10	4
65		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクア'ナ'ネ' ネ'ト M5X0.8 L=12	4
66		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネツ' M5X0.8 L=6	2
67		400-04251	UTT_CLOSE_CAM	UTT クロ'ズ'カム	1
68		SD-0800326-TP	SHOULDER SCREW D8 H3.2	ネツ' D8 H3.2	1
69		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネツ'	1
70	#02	D1511-772-KAO	WORK CLAMP CHECK HOLDER	オサエ'ア'ツ' (2K)(クミ)	1
71		B1511-772-000-A	WORK CLAMP CHECK HOLDER	オサエ'ア'ツ'	(1)
72		B1509-761-000	WORK CLAMP CHECK SPRING	オサエ' トリツク'イ'タ' ハ' ネ	(2)
73		B1510-771-00B	WORK CLAMP CHECK SPRING SET PI	オサエ' ア'ツ'ビ' ヲ' B	(2)
74		B1512-761-000	WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING	オサエ'ア'ツ' ツ'ツ' ハ' ネ	(1)
75	#02	SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネツ' 3/32-56 L=1.9	2
76	#01	D1511-771-KAO	WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.	オサエ'ア'ツ'クミ	1
77		B1511-771-000-B	PRESSER FOOT	オサエ'ア'ツ'	(1)
78		B1509-761-000	WORK CLAMP CHECK SPRING	オサエ' トリツク'イ'タ' ハ' ネ	(2)
79		B1510-771-00B	WORK CLAMP CHECK SPRING SET PI	オサエ' ア'ツ'ビ' ヲ' B	(2)
80		B1512-761-000	WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING	オサエ'ア'ツ' ツ'ツ' ハ' ネ	(1)
81	#01	SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネツ' 3/32-56 L=1.9	2
82	#01	B1552-781-000-A	PRESSER	オサエ'	1
83		SD-0790203-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=2	ダ'ン'ネツ' D=7.94 H=2	1
84	#02	D1508-772-K00	WORK CLAMP CHECK (2K)	オサエ' K	1


NOTE (注記)

#01.... FOR LBH-1790S  
#02.... FOR LBH-1792K

LBH-1790S用  
LBH-1792K用

# 6. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS

針棒搖動關係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-04223	ZIGZAG DRIVE FULL ASSY	ジグザグドライブフルクミ	1
2		400-04378	ZIGZAG ROD ASM.	ジグザグロッドクミ	(1)
3		400-04379	ZIGZAG ROD	ジグザグロッド	(1)
4		235-30405	SHAFT HOLDER LINK BUSH	ハリホウウツシタインクタクリリンクワッシュ	(2)
5	#01	235-44109	JUNCTION SHAFT A	ハリワリレンケツジクA	(2)
6	#01	235-44208	JUNCTION SHAFT B	ハリワリレンケツジクB	(2)
7	#01	235-44307	JUNCTION SHAFT C	ハリワリレンケツジクC	(2)
8	#01	235-44802	JUNCTION SHAFT D	ハリワリレンケツジクD	(2)
9		SL-4031081-SC	SCREW M3 X 10	ナメネジ M3 L=10	(1)
10		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=10	(6)
11		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	ロツカクアナホルト	(1)
12		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナホルト	(1)
13		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	(4)
14		400-04376	SENSOR PLATE	センサーフレート	(1)
15		HD-0020300-00	CLOSE SENSOR	キンセツセンサ	(1)
16		400-04380	ZIGZAG LEVER REAR	ジグザグレハリア	(1)
17		400-04375	MOTOR BASE	モータベース	(1)
18		400-04377	MOTOR LEVER	モタレハ	(1)
19		400-05371	NEEDLE SWING MOTOR ASS'Y	ニードルスイングモータクミ	(1)
20		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナホルト M6 L=10	3
21		400-04224	ZIGZAG LEVER SHAFT ASM.	ジグザグレハシャフトクミ	1
22		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シユ	(1)
23		400-04373	ZIGZAG LEVER SHAFT	ジグザグレハシャフト	(1)
24		400-05377	NEEDLE SWING SENSOR ASSY	ニードルスイングセンサークミ	(1)
25		400-04214	NEEDLE BAR CONNECTION	ニードルハコネクション	1
26		400-04214	NEEDLE BAR CONNECTION	ニードルハコネクション	1
27		400-04209	NEEDLE BAR ROD	ニードルハロッド	1
28		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴマ	1
29		400-04222	NEEDLE BAR FRAME ASSY	ニードルハフレームクミ	1
30		400-04212	NEEDLE BAR FRAME	ニードルハフレーム	(1)
31		400-04213	NEEDLE BAR METAL	ニードルハメタル	(2)
32		400-04221	SUPPORT SHAFT	サホトシャフト	1
33		400-04218	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームサホトプレートクミ	1
34		400-04216	BUSHING	ワッヅシク	1
35		400-04217	BUSHING REAR	ワッヅシクリア	1
36		400-04215	NEEDLE BAR	ニードルハ	1
37		MDP-5JOB1100	NEEDLE DPX5 #11J	ハリDPX5 #11J	1
38		137-06403	NEEDLE BAR BOBBIN THREAD GUIDE	ハリホウウツタイトアンナイ	1
39		SM-6030500-SN	SCREW M3 L=5	ヒラネジ M3 L=5	1
40		CS-1501181-TP	THRUST COLLAR D=15 W=11	スラストカラー D=15	1
41		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	2
42		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	4

NOTE (注記) #01...SELECTIVE PARTS

選択部品

# 7. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS

上糸切り関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		400-04225	ASSY UTT MODULE	UTTモヂ' ルクミ	1
2		RE-0300000-KO	E-RING 3	Eカ' タトメワ 3	(1)
3		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ' ント'	(1)
4		NM-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツト M4	(2)
5		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ツユ	(4)
6		WP-0430801-SC	WASHER 4.3X9X0.8	ヒラネツ' ガ' ネ 4.3X9X0.8	(1)
7		SL-4031081-SC	SCREW M3 X 10	ナハ' ネツ' セムズ M3 L=10	(1)
8		SD-0600266-TP	SHOULDER SCREW D6 H2.6	ショルダ' -スクリュウ D6 H2.6	(1)
9		SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	ヒラネツ' M4 L=6	(2)
10		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホ' ルト M4X0.7 L=6	(2)
11		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	スクリュウ M4 L=8	(1)
12		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ' ルト M4X0.7 L=10	(4)
13		SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	ヒラネツ' M4 L=12	(2)
14		SM-6050652-TP	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6	ロツカクアナツツキホ' ルト	(2)
15		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラネツ' M5 L=8	(2)
16		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクアナホ' ルト M5X0.7 L=8	(2)
17		400-04400	ASSY UTT RELEASE ARM B	UTTリリースア-ムBクミ	(1)
18		SM-7040550-SP	SCREW M4 L=5	マルヒラネツ' M4 L=5	(1)
19		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネツ' M5 L=4	(2)
20		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネツ'	(4)
21		SD-0600326-TP	SHOULDER SCREW D6 H3.2	ショルダ' -スクリュウ D6 H3.2	(4)
22		SD-0800406-TP	SHOULDER SCREW D8 H4	ショルダ' -スクリュウ D8 H4	(1)
23		SD-0801506-TP	SHOULDER SCREW D8 H15	ショルダ' -スクリュウ D8 H15	(3)
24		112-72507	SPRING	オクリレハ' -ハ' ネ	(1)
25		CS-0800971-TP	THRUST COLLAR D=8 W=9	スラストカラ' D=8 W=9	(1)
26		400-04235	UTT ARM A	UTTア-ムA	(1)
27		400-04238	UTT ARM A	UTTア-ムB	(1)
28		400-04293	UTT BASE PLATE	UTTハ' -スア' レート	(1)
29		400-04254	UTT CAM ROLLER	UTTカムローラ-	(2)
30		400-04253	UTT CAM ROLLER SHAFT	UTTカムローラ-シャフト	(2)
31		400-04237	UTT RATCH PLATE	UTTラッチア' レート	(1)
32		400-04294	UTT RELEASE ARM A	UTTリリースア-ムA	(1)
33		400-04264	UTT RELEASE LEVER BASE	UTTリリースレハ' -ハ' -ス	(1)
34		400-04265	UTT RELEASE LEVER SHAFT	UTTリリースレハ' -シャフト	(1)
35		400-04292	UTT SENSOR BASE	UTTセンサ-ハ' -ス	(1)
36		400-04296	UTT_SUPPORT_ARM_SPRING	UTTサホ' -トア-ムスア' リンク'	(1)
37		400-04234	UTT SUPPORT SHAFT	UTTサホ' -トシャフト	(1)
38		400-04248	UTT SUSPENSION SCREW 4	UTTサスハ' ソツヨンスクリユウ4	(2)
39		400-04252	UTT SUSPENSION SCREW 9	UTTサスハ' ソツヨンスクリユウ9	(1)
40		400-04247	UTT SUSPENSION SHOULDER SCREW	UTTサスハ' ソツヨンショルダ' -スクリュウ	(1)
41		400-04244	UTT THREAD PULLING LINK A	UTTスレツト' ア' リンク' リンクA	(1)
42		400-04245	UTT THREAD PULLING LINK B	UTTスレツト' ア' リンク' リンクB	(1)
43		400-04236	UTT X-CAM	UTT X-カム	(1)
44		400-04297	UTT Y-DRIVE ROLLER	UTT Y-ト' ライア' ローラ-	(1)
45		400-04298	UTT Y-DRIVE SHAFT	UTT Y-ト' ライア' シャフト	(1)
46		400-05374	UT TRIM MOTOR ASS'Y	UTTトリムモ-タクミ	(1)
47		400-05380	UT TRIM SENSOR ASS'Y	UTTトリムセンサ-クミ	(1)
48		400-04260	ASSY UTT RELEASE LEVER	UTTリリースレハ' -クミ	(1)
49		400-04229	ASSY UTT CAM	UTTカムクミ	(1)
50		400-04240	ASSY UTT THREAD PULLING ARM	UTTスレツト' ア' リンク' ア-ムクミ	(1)
51		400-04226	ASSY UTT CAM ARM	UTTカムア-ムクミ	(1)
52		400-04232	ASSY UTT SUPPORT ARM	UTTサホ' -トア-ムクミ	(1)
53		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ' ルト M5X0.8 L=12	3
54		MAZ-16013000	BUTTON SUPPORT LEVER SPRING	ホ' タンオサエ レハ' -ハ' ネ	1
55		400-04255	ASSY UTT TRIMMER	UTTトリマ-クミ	1
56		RE-0300000-KO	E-RING 3	Eカ' タトメワ 3	1
57		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ツユ	1
58		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホ' ルト M4X0.7 L=6	1
59		SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	ヒラネツ' M4 L=6	1
60		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクアナホ' ルト M5X0.7 L=8	1
61		400-04239	UTT GUIDE SHAFT	UTTガ' イト' シャフト	1
62		400-04249	UTT SUSPENSION PLATE	UTTサスハ' ソツヨニア' レート	1
63		400-04243	UTT THREAD PULLING LEVER	UTTスレツト' ア' リンク' レハ' -	1
64		400-04246	UTT THREAD PULLING SHAFT	UTTスレツト' ア' リンク' シャフト	1
65		400-04250	UTT TRIMMER CLOSE SPRING	UTTトリマ-クローズ' スア' リンク'	1
66		400-04297	UTT Y-DRIVE ROLLER	UTT_Y-ト' ライア' ローラ-	1
67		400-04298	UTT Y-DRIVE SHAFT	UTT_Y-ト' ライア' シャフト	1



# 8. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS

下糸切り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	レ	ユ	メ	イ	Qty		
1		400-04330	BTT_DRIVE_UNIT	BTT	ト	ライア	ユニット	1		
2		400-04332	ASSY_BTT_DRIVE_CAM	BTT	ト	ライア	カム	(1)		
3		400-04336	ASSY_BTT_DRIVE_LEVER	BTT	ト	ライア	レバ	(1)		
4		400-04329	BTT_DRIVE_LINK	BTT	ト	ライア	リンク	(1)		
5		400-04331	BTT_DRIVE_UNIT_BASE	BTT	ト	ライア	ユニットベース	(1)		
6		400-04340	ASSY_BTT_RELEASE_LEVER	BTT	レリアス	レバ	カム	(1)		
7		400-04343	BTT_RELEASE_LINK_F	BTT	レリアス	リンク	F	(1)		
8		400-04344	BTT_RELEASE_LINK_R	BTT	レリアス	リンク	R	(1)		
9		137-37408	LINK ROD	シャフト	キリ	リンク	ク	(1)		
10		NM-6040001-SD	NUT M4	ボツカクナツト	M4			(1)		
11		NM-6050001-SC	NUT M5	ボツカクナツト	M5X0.8	1.5x		(2)		
12		400-05375	LT TRIM MOTOR ASS'Y	LT	トリム	モーター	カム	(1)		
13		SL-4031081-SC	SCREW M3 X 10	ナハ	ネツ	セムズ	M3 L=10	(1)		
14		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ボツカクアナホ	ネツ	M4X0.7	L=6	(2)		
15		SM-6040802-TP	SCREW MAX0.7 L=8	ボツカクアナホ	ネツ			(4)		
16		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネツ	M5	L=4		(2)		
17		SM-9040700-SP	HEXAGONAL BOLT	ボツカクネ				(1)		
18		400-04335	SENSOR_FITTING_PLATE_BT	センサ	フイテイング	プレート	BT	(1)		
19		400-05381	LT TRIM SENSOR ASS'Y	LT	トリム	センサ	カム	(1)		
20		SD-0801006-TP	SHOULDER SCREW D8 H10	ネツ	D8	H10		(2)		
21		400-04299	STOPPER_PIN	ストッパ	-ピン			(1)		
22		400-04254	UTT_CAM_ROLLER	UTT	カム	ローラ		(2)		
23		400-04253	UTT_CAM_ROLLER_SHAFT	UTT	カム	ローラ	シャフト	(2)		
24		SD-0800296-TP	SHOULDER SCREW D8 H2.9	ネツ	D8	H2.9		(1)		
25		SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	ヒラネツ	M4	L=6		(2)		
26	#01	400-04300	THROAT PLATE BASE_COMPL.	スロート	プレート	ベース	コンプリ	1		
27	#02	400-04370	THROAT PLATE_BASE_COMPL.	スロート	プレート	ベース	コンプリ	1		
28		400-04310	BT_CLAMP	BT	クランプ			(1)		
29		400-04309	BT_CLAMP_LEVER	BT	クランプ	レバ		(1)		
30		400-04307	BT_PULLER	BT	プーラ			(1)		
31		400-04321	ASSY_BT_RELEASE_ARM	BT	リリース	アーム		(1)		
32		400-04308	BT_TRIMMER_LINK	BT	トリム	リンク		(1)		
33		135-25001	SPRING	オチエ	ア	レバ	カエツ	ハネ	(1)	
34		B1623-180-000	WASHER	ガイ	ト	ピン	サカネ		(1)	
35		B3013-141-HOA	WASHER	L	タロ	ソット	オチエ	カネ	サカネ	(1)
36		400-04324	OIL SHIELD	オイル	シールド			(1)		
37		WP-0431005-SP	PLAIN WASHER 4.3X12X1	ワッシャ	4.3X12X1			(3)		
38		WP-0451016-SP	WASHER 4.5X20X1	ヒラサ	カネ	4.5X20X1		(1)		
39		SM-1030400-SP	SCREW M3 L=4	サラネツ	M3	L=4		(2)		
40		SM-5040655-SN	SCREW	ハ	イント	ネツ		(3)		
41		SM-6040450-TP	SCREW M4 L=4	ネツ	M4	L=4		(9)		
42		SD-0250101-SP	HINGE SCREW	ダ	ンネツ	D=2.5	H=1	(1)		
43		SD-0500166-TP	SHOULDER SCREW D5 H1.6	ネツ	D5	H1.6		(1)		
44		SD-0500167-TP	SHOULDER SCREW D5 H1.6	ネツ	D5	H1.6		(1)		
45		400-04327	SUSPENSION SCREW	ネツ				(2)		
46	#01	400-04350	THROAT PLATE(S5)	スロート	プレート	(S5)		(1)		
47		400-04301	ASSY_THROAT_PLATE_BASE	スロート	プレート	ベース	カム	(1)		
48		400-04306	BTT_LEVER	BTT	レバ			(1)		
49		400-04312	ASSY_BTT_LOWER	シャフト	キリ	カム		(1)		
50	#02	400-04352	THROAT PLATE(K)	スロート	プレート	(K)		(1)		
51		400-04349	PICKER_ACTUATING_L_LINK	ピ	ツカ	アクチュエ	テイング	L	リンク	1
52		400-04345	PICKER_BASE	ピ	ツカ	ベース		1		
53		400-04347	PICKER_BASE_FITTING_PLATE	ピ	ツカ	ベース	フイテイング	プレート	1	
54		137-27102	STOPPER A	ウチ	カ	マ	メ	A	1	
55		137-29306	BOBBIN CASE POSITIONING PLATE	ウチ	カ	マ	メ	ダイ	1	
56		SM-4030455-SN	SCREW M3 L=4	ナハ	コネツ	M3	L=4	1		
57		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ	コネツ	M4	L=6	1		
58		SM-4041050-TP	SCREW M4 L=10	ナハ	ネツ	M4	L=10	2		
59		SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	ヒラネツ	M4	L=6		1		
60		SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	ヒラネツ	M4	L=12		1		
61		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ボツカクアナホ	ネツ	M5X0.7	L=8	3		
62		SD-0800296-TP	SHOULDER SCREW D8 H2.9	ネツ	D8	H2.9		4		
63		137-38711	SPRING	ホ	ピン	オチエ	ソット	ウハ	ネ	1
64		145-16801	SAFETY SWITCH PRESSING PLATE	アン	セ	ンス	スイッチ	プレ	イ	1
65		SM-5030355-SE	SCREW	ハ	イント	ネツ		1		
66		NM-6040001-SD	NUT M4	ボツカクナツト	M4			1		
67		SD-0801006-TP	SHOULDER SCREW D8 H10	ネツ	D8	H10		1		
68		400-04327	SUSPENSION SCREW	ネツ				2		
69		400-04299	STOPPER_PIN	ストッパ	-ピン			1		
70		400-04164	OIL TANK ASM.	オイル	タンク	カム		1		
71		400-04163	OIL TANK PLATE	オイル	タンク	プレート		1		
72		SL-6040892-TN	SCREW	サ	カ	ネツ	キョツカクアナホ	ネツ	6	
73		400-04328	PICKER_BASE_STOPPER	ピ	ツカ	ベース	ストップ	パ	1	
74		HX-0033900-00	STUD	キハ	ン	ハ	ツ	1		
75		HX-0033900-0C	PARTS	キハ	ン	ハ	ツ	1		
76		400-04326	BTT_SPACER	BTT	ス	パ	サ	1		
77		400-04346	PICKER	ピ	ツカ			1		
78		400-04348	PICKER_ACTUATING_LEVER	ピ	ツカ	アクチュエ	テイング	レバ	1	

NOTE (注記)

#01...FOR LBH-1790S


#02...FOR LBH-1792K

LBH-1790S用

LBH-1792K用

# 9. CLOTH CUTTING KNIFE COMPONENTS


布切りメス関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-04381	KNIFE SOL ASM.	ナイフソレノイド* クミ	1
2		400-04384	CUSION	クッション	(1)
3		400-04382	SOLENOID	ソレノイド*	(1)
4		400-04388	KNIFE HOLDER	ナイフホルダ* -	(1)
5		NM-6080003-SC	NUT M8	ロツカクナツト M8 3シユ	(3)
6		400-04383	PLATE A	フ* レートA	(1)
7		SM-6030802-TP	SCREW M3X0.5 L=8	ロツカクアナホ* ルト M3X0.5 L=8	(2)
8		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホ* ルト M4X0.7 L=6	(1)
9		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナホ* ルト M6 L=10	(3)
10		400-04387	SENSOR SLIT PLATE	センサ-スリットフ* レート	(1)
11		400-04385	SOLENOID BASE	ソレノイド* ハ* -ス	(1)
12		HD-0005700-0A	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	(1)
13		400-04386	SENSOR PLATE	センサ-フ* レート	(1)
14		SL-4031041-SC	WASHER SCREW	ワ* ガ* ネツキネツ*	(1)
15		400-05382	CUTTER SENSOR JOINT CORD	カッター-センサワ* ヨイントコード*	(1)
16		B2702-047-L00-A	KNIFE 1/2	メス 1/2	1
17		400-04394	KNIFE BAR	ナイフハ* -	1
18		400-04396	KNIFE BAR BASE	ナイフハ* -ハ* -ス	1
19		400-04397	KNIFE BAR BRACKET	ナイフハ* -フ* ラケット	1
20		400-04398	KNIFE BAR BUSH	ナイフハ* -フ* ッシユ	1
21		137-46508	KNIFE BAR CONNECTING LINK	メスホ* ウ* リンク	2
22		400-04390	KNIFE BAR DRIVING LEVER	ナイフハ* -ト* ライビ* シュク* レハ* -	1
23		400-04219	KNIFE BAR DRIVING STOPPER ASM.	ナイフハ* -ト* ライビ* シュク* ストッパ* -クミ	1
24		400-04391	KNIFE BAR DRIVING STOP SCREW	スクリュウ	(1)
25		137-50807	KNIFE DRIVING LEVER STOPPER	メスクト* ウレハ* - ストッパ*	(1)
26		400-04210	KNIFE BAR SUPPORT SHAFT	ナイフハ* -サホ* -ト* シヤフト	1
27		137-45906	KNIFE BAR LOWER BUSHING	メスホ* ウ* シタメタル	1
28		400-04393	KNIFE FITTING BASE	ナイフフイツティング* ハ* -ス	1
29		400-04395	KNIFE LEVER SHAFT	ナイフレハ* -シヤフト	1
30		NM-6060002-SD	NUT M6	ロツカクナツト M6 2シユ	1
31		WP-0430801-SC	WASHER 4.3X9X0.8	ヒラサ* ガ* ネ 4.3X9X0.8	1
32		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* ガ* ネ 5X10.5X1	1
33		400-04392	BELL CRANK SHAFT	ハ* ルクランクシヤフト	4
34		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ* ルト	2
35		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ* ルト M6 L=12	1
36		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネシ* M6 L=12	1
37		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ* M6 L=6	4
38		SM-9040700-SP	HEXAGONAL BOLT	ロツカクホ* ルト	1
39		SD-0400506-TP	SHOULDER SCREW D4 H5	ショルダ* -スクリュウ D4 H5	1
40		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ* ルト M5X0.8 L=12	5
41		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ*	5
42		400-04389	SPRING	スフ* リンク*	1
43		400-06315	SQUARE BLOCK	スクウエアフ* ロック	1
44		400-04211	SUPPORT GUIDE	サホ* -ト* カ* イト*	1
45		137-38802	SUSPENSION SCREW	ホ* ビ* ショサエ* サト* ウ* ハ* ネカケ	1
46		400-04179	SUSPENSION SCREW	サスハ* ショシヨンスクリュウ	1
47		CS-1201171-TP	THRUST COLLAR D=12 W=11	スラストカラ- D=12 W=11	1
48		400-06313	COLLAR	カラ-	1

10. TABLE COMPONENTS


脚卓關係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		400-06306	TABLE	テーブル	1
2		ST-9053511-SR	TAPPING SCREW M5X35	タッピングネジ	4
3		111-55108	DRAWER	ヒキダシ	1
4		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキダシササエ	2
5		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	6
6		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキダシストッパ	1
7		B8101-771-OA0	T-STAND COMPL.	Tキヤクケツコウ	1
8		111-57559	T-STAND ASM.	Tキヤク(クミ)	(1)
9		111-57666	UPPER STAND ASM., RIGHT	ウワキヤクケツコウ ミキ	(1)
10		111-57765	UPPER STAND ASM., LEFT	ウワキヤクケツコウ ヒタリ	(1)
11		111-57963	LOWER LEG, RIGHT	シチュウケツコウ ミキ	(1)
12		111-58060	LOWER LEG, LEFT	シチュウケツコウ ヒタリ	(1)
13		111-58300	STAND SIDE SUPPORT	ヨコシチュウ	(1)
14		111-58409	STAND SIDE SUPPORT	シタシチュウ	(1)
15		111-58607	RUBBER CAP	キヤクトダイキャップ	(4)
16		170-07402	NUT	44カクナツト	(2)
17		WP-1302501-SE	WASHER M12	ヒラサガネ	(4)
18		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ハネサガネ 12.5X21.5X3	(4)
19		B8108-555-OA0	ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP	キャツブツキチヨセツネジ クミ	(4)
20		NM-6120001-SE	NUT M12	ロツカクナツト	(1)
21		111-58516	UPPER STAND PLATE	ウワキヤクトメイタ	(2)
22		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	サガネツキロツカクホルト	(12)
23		138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤクヨウハタル(ケツコウ)	(1)
24		138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤクヨウハタル(ケツコウ)	(1)
25		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタシクウケ	(2)
26		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ハタルシク	(1)
27		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタフツシユ	(2)
28		GPF-060600A0	PEDAL ASM.	ハタル(ケツコウ)	(1)
29		GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタチヨウセツハシ	(1)
30		NM-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8	(2)
31		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホルト M6 L=12	(2)
32		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクホルト M8 L=20	(2)
33		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサガネ 6.7X13X1	(2)
34		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサガネ 8.7X18X1.6	(4)
35		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハネサガネ 6.2X11.4X1.2	(2)
36		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネサガネ 8.6X15X1.4	(2)
37		400-03491	ASSY 4 POSITION PEDAL	4ホシヨシハタルルクミ	1
38		137-31906	SPRING	ウワイトキリサトウウテヒツハリハネ	(1)
39		B2583-210-D00	SPRING	オサエハネ	(1)
40		NM-6060001-CP	NUT M6	ロツカクナツト M6	(1)
41		400-04360	PEDAL FRAME	ハタルフレーム	(1)
42		400-04361	PEDAL FRAME A	ハタルフレーム A	(1)
43		400-04362	PEDAL FRAME B	ハタルフレーム B	(1)
44		400-04363	PEDAL FRAME GUIDE	ハタルフレームガイド	(1)
45		HD-0005700-OA	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	(2)
46		SL-4031091-SC	SCREW M3 X 10	ナハコネシ ヂムス	(1)
47		SL-6031042-TN	SCREW	サガネツキロツカクアナホルト	(1)
48		SM-5040655-SN	SCREW	ハイントネジ	(3)
49		SM-6050652-TP	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW M5X6	ロツカクアナツキホルト	(4)
50		400-04364	SENSOR DETECTING PLATE	センサデーイテクシヨシアレート	(3)
51		SD-1000646-TP	SHOULDER SCREW D10 H6.4	シヨルター スクリユ D10 H6.4	(1)
52		400-04299	STOPPER PIN	ストッパピン	(1)
53		400-04327	SUSPENSION SCREW	サスハシヨシスクリユ	(2)
54		SK-3482001-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=20	マルモクネジ D=4.8 L=20	2

# 11. CONTROL BOX COMPONENTS

制御ボックス関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-03451	CONTROL BOX	コントロールボックス	1
2		400-03452	CONTROL BOX FRONT COVER	コントロールボックスフロントカバー	1
3		400-03453	CONTROL BOX REAR COVER	コントロールボックスリアカバー	1
4		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	6
5		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	4
6		M3801-476-000	CONTROL BOX FITTING PLATE	コントロールボックス取り付け板	1
7		SM-6083002-TN	SCREW M8 L=30	ロッド M8 L=30	4
8		WS-0820002-KR	SPRING WASHER, M8	ワッシャー M8	4
9		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	ワッシャー 8.4X17.4X1.6	4
10		M4206-461-000	WASHER	ワッシャー	4
11		400-03412	MAIN PCB A ASS'Y	メイン基板 A	1
12		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	7
13		400-00029	SDC PCB A ASS'Y	SDC基板 A	1
14		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	10
15	#01	400-00056	FLT-T PCB A ASS'Y	FLT-T基板 A	1
16	#05	400-00046	FLT-S PCB A ASS'Y	FLT-S基板 A	1
17		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	6
18		HX-0033900-00	STUD	ネジ M4 L=8	6
19		NM-3040520-SC	NUT M4	ナット M4	6
20		400-05401	FAN MOTOR ASS'Y	ファンモーター M4	2
21		HM-0004800-10	FINGER GUIDE	フィンガーガイド	1
22		SL-4043591-SC	SCREW	ネジ M4 L=8	4
23		NM-3040520-SC	NUT M4	ナット M4	4
24		SL-4033091-SC	SCREW M3 L=30	ネジ M3 L=30	4
25		400-05404	FAN MOTOR BRACKET	ファンモーターブラケット	1
26	#06	CM-2001000-01	PE MARK LABEL	PEマークラベル	1
27		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	2
28		HX-0040700-00	BUSH	ワッシャー	1
29		178-45009	CORD FITTING PLATE	コード取り付け板	1
30		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	ネジ M4 L=10	2
31	#01	400-05391	POWER CORD 3P ASS'Y	電源コード 3P	1
32	#06	400-05392	POWER CORD 1P ASS'Y	電源コード 1P	1
33	#04	400-05388	POWER CORD 1P220V ASS'Y	電源コード 1P220V	1
34		HX-0041000-0A	BUSHING	ストレーンリリ-アップリング	1
35	#08	400-05393	FLT-SDC CORD P ASS'Y	FLT-SDC コード P	1
36		400-05394	FLT-SDC CORD S ASS'Y	FLT-SDC コード S	1
37		400-05395	SDC-MAIN CORD P ASS'Y	SDC-MAIN コード P	1
38		400-05396	SDC-MAIN CORD S ASS'Y	SDC-MAIN コード S	1
39		400-03484	PEDAL SENSOR ASM.	ペダルセンサー	1
40		400-03485	SENSOR FITTING PLATE A ASM.	センサー取り付け板 A	1
41		M4001-461-000	PEDAL SENSOR BASE	ペダルセンサーベース	(1)
42		M4002-461-000	PEDAL LEVER	ペダルレバー	(1)
43		M4004-461-000	PEDAL RING	ペダルリング	(1)
44		M4005-461-000	VOLUME LINK	ボリュームリンク	(1)
45		M4007-351-000	FRONT SPRING	フロントスプリング	(1)
46		SM-4030801-SF	SCREW M3X0.5 L=8	ネジ M3X0.5 L=8	(1)
47		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	ネジ M4X8	(2)
48		SV-4030601-SR	SCREW M3 L=6	ネジ M3 L=6	(2)
49	#06	HX-0015100-0A	CABLE PARTS	ケーブル部品	1
50		SL-4041681-SF	SCREW M4 L=16	ネジ M4 L=16	3
51		HX-0018800-0D	BUSH	ワッシャー	1
52		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	ネジ M4 L=8	2
53		HX-0051100-00	WIRE SADDLE	ワイヤサドル	3
54		E9607-603-000	STICKER (SMALL)	ステッカー (小)	2
55		E9607-319-000	EARTH MARK	アースマーク	1
56		400-03458	MASK SEAL	マスクシール	10
57	#01	M9017-580-0A0	POWER CABLE ASM.	電源ケーブル	1
58	#06	400-05390	POWER CABLE JE ASS'Y	電源ケーブル JE	1
59	#04	M9024-580-0A0	POWER CABLE ASM., 100V	電源ケーブル, 100V	1
60	#03	M9035-580-0A0	POWER SOURCE CORD ASM.	電源ケーブル	1
61	#03	M9034-580-0A0	GROUND CORD ASM.	100V電源ケーブル	1
62	#06	SL-4041081-SC	SCREW M4 L=10	100V電源ケーブル	1
63	#05	CM-3001000-03	VOLTAGE WARNING LABEL(25)	電圧警告ラベル	1
64	#09	CM-3004006-01	VOLTAGE CAUTION LABEL	電圧注意ラベル	1
65	#02	CM-3001004-01	DANGER LABEL 3 (LARGE)	危険ラベル 3 (大)	1
66	#03	BME-01100000	VOLTAGE INDICATION SEAL	電圧表示シール	1
67	#01	BME-03200000	VOLTAGE INDICATION SEAL	電圧表示シール	1
68	#07	400-05385	ACCESSORIE PARTS A ASM.	付属品	1
69		M3004-511-00A	VOLTAGE INDICATION CARD, A	電圧表示カード A	(1)
70		HF-0013031-5S	FUSE 3.15A 250V REF. NO.112	ヒューズ (3.15A)	(1)
71		HF-0030002-00	FUSE 2A (220/240V)	ヒューズ 2A	(1)
72		HF-0013050-PO	FUSE 5A	ヒューズ 5A	(1)
73		229-58458	CONNECTING ROD ASM. B	連結棒	(1)
74		MA-0115320-00	STAPLE	留め針	(1)
75		SK-3512001-SE	WOOD SCREW D=5.1 L=20	木ネジ D=5.1 L=20	(3)
76		MTS-HJ100003	BOLT	ボルト	(2)
77		SM-6084002-TN	SCREW M8 L=40	ネジ M8 L=40	(1)
78		WP-0852086-SC	WASHER M8	ワッシャー M8	(1)
79		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	ワッシャー 8.4X17.4X1.6	(2)
80		WS-0820002-KR	SPRING WASHER, M8	スプリングワッシャー M8	(1)
81		NM-6080002-SC	NUT M8	ナット M8	(2)
82	#08	HA-0042500-00	SWITCH	スイッチ	1
83		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	ワッシャー 8.4X17.4X1.6	4
84		NM-6080001-SC	NUT M8X1.25	ナット M8	8
85	#08	400-03480	RATING LABEL A	定格ラベル A	1
86	#05	400-03481	RATING LABEL B	定格ラベル B	1
87	#06	400-05407	FLT-SDC CORD JE ASS'Y	FLT-SDC コード JE	1
88	#06	E9607-603-000	STICKER (SMALL)	ステッカー (小)	1

NOTE (注記)


- #01....FOR EXPORT/JAPAN(3φ)
- #02....FOR EXPORT/JAPAN(3φ), JAPAN(1φ)
- #03....FOR JAPAN(1φ)
- #04....FOR EXPORT(1φ)
- #05....FOR EXPORT(1φ),CE
- #06....FOR CE
- #07....ACCESSORIE PARTS
- #08....FOR EXPORT(1φ/3φ), JAPAN(1φ/3φ)
- #09....FOR EXPORT(1φ/3φ), JAPAN(3φ),CE

- 輸出/日本用(3φ)
- 輸出/日本(3φ), 日本用(1φ)
- 日本用(1φ)
- 輸出用(1φ)
- 輸出(1φ),CE用
- CE用
- 付属品
- 輸出(1φ/3φ), 日本用(1φ/3φ)
- 輸出(1φ/3φ), 日本(3φ),CE



12. OPERATION BOX COMPONENTS

操作ボックス関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		400-03465	OPERATION PANEL A ASS'Y	オペレーションパネルAクミ	1
2		400-03434	PANEL1 PCB A ASS'Y	パネル1基板Aクミ	(1)
3		400-03441	PANEL2 PCB ASS'Y	パネル2基板クミ	(1)
4		400-03460	PANEL SHEET	パネルシート	(1)
5		400-03462	LCD SHEET	LCDシート	(1)
6		HG-0074700-00	LCD MODULE	LCDモジュール	(1)
7		400-03464	OPERATION BOX UPPER CASE	オペレーションボックスアップパーケース	(1)
8		M1031-580-0A0	OPERATION BOX LOWER CASE ASM.	ソウサホボックスタケースクミ	(1)
9		M1031-580-000	OPERATION BOX LOWER CASE	ソウサホボックスタケース	(1)
10		M1011-580-000	MAGNET SHEET	マグネットシート	(2)
11		M1032-580-000	VOLUME TONGUE	ボリュウムツマミ	(1)
12		ST-4031051-SN	TAPPING SCREW D=3-24 L=10	タツピンネジ D=3-24 L=10	(6)
13		M1017-580-0A0	OPERATION BOX FIXED PLATE ASM.	ソウサホコトリツケイタクミ	1
14		SK-3413201-SE	WOOD SCREW D=4.1 L=32	マルモクネジ D=4.1 L=32	2



# 13. WIRING DIAGRAM

## 電線配線図




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#03	400-03454	CONTROL BOX A ASM.	デ'ソウホ' ックスAクミ	1
2	#04	400-03456	CONTROL BOX C ASM.	デ'ソウホ' ックスCクミ	1
3	#05	400-03455	CONTROL BOX B ASM.	デ'ソウホ' ックスBクミ	1
4	#03	400-00056	FLT-T PCB A ASS'Y	FLT-Tキハ' ソクミ	(1)
5	#06	400-00046	FLT-S PCB A ASS'Y	FLT-Sキハ' ソクミ	(1)
6		400-00029	SDC PCB A ASS'Y	SDCキハ' ソクミ	(1)
7		400-03412	MAIN PCB A ASS'Y	メインキハ' ソクミ	(1)
8	#07	400-05393	FLT-SDC CORD P ASS'Y	FLT-SDCコード' Pクミ	(1)
9		400-05394	FLT-SDC CORD S ASS'Y	FLT-SDCコード' Sクミ	(1)
10		400-05395	SDC-MAIN CORD P ASS'Y	SDC-MAINコード' Pクミ	(1)
11		400-05396	SDC-MAIN CORD S ASS'Y	SDC-MAINコード' Sクミ	(1)
12		400-03491	ASSY 4 POSITION PEDAL	4ホ' シ' シヨソハ' タ' ル	(1)
13		400-03484	PEDAL SENSOR ASM.	ハ' タ' ルセンサ'クミ	(1)
14		400-05401	FAN MOTOR ASS'Y	ファンモ'タークミ	(1)
15		400-05401	FAN MOTOR ASS'Y	ファンモ'タークミ	(1)
16		400-05405	WINDER CORD ASS'Y	ワインダ' -コード' クミ	(1)
17	#05	400-05407	FLT-SDC CORD JE ASS'Y	FLT-SDCコード' JEクミ	(1)
18	#02	M9017-580-0A0	POWER CABLE ASM.	デ' ソケ' ソケ'ア' ルクミ	1
19	#04	M9024-580-0A0	POWER CABLE ASM., 100V	デ' ソケ' ソケ'ア' ル 100Vヨウクミ	1
20	#05	400-05390	POWER CABLE JE ASS'Y	ハ' ワ'ケ'ア' ルJEクミ	1
21	#01	M9034-580-0A0	GROUND CORD ASM.	100Vヨウア'スコード' クミ	1
22	#03	400-05391	POWER CORD 3P ASS'Y	ハ' ワ'コード' 3Pクミ	1
23	#04	400-05388	POWER CORD 1P220V ASS'Y	ハ' ワ'コード' 1P220Vクミ	1
24	#05	400-05392	POWER CORD 1P ASS'Y	ハ' ワ'コード' 1Pクミ	1
25		400-03470	AC SERVO MOTOR	ACサ'ホ' モ'ター	1
26		400-05397	MAIN-INT CORD A ASS'Y	MAIN-INTコード' Aクミ	1
27		400-05398	MAIN-INT CORD B ASS'Y	MAIN-INTコード' Bクミ	1
28		400-05399	MAIN-INT CORD D ASS'Y	MAIN-INTコード' Dクミ	1
29		400-03465	OPERATION PANEL A ASS'Y	オ'パ' レ' シヨソハ' ネルAクミ	1
30		G5001-198-0A0-A	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソウチクミ	1
31		400-03422	INT PCB ASS'Y	INTキハ' ソクミ	1
32		400-05371	NEEDLE SWING MOTOR ASS'Y	ニ'ート' ルスイソク' モ'タークミ	1
33		400-05372	FEED MOTOR ASS'Y	フイ'ト' モ'タークミ	1
34		400-05373	CLAMP MOTOR ASS'Y	クラ'ン'ア' モ'タークミ	1
35		400-05374	UT TRIM MOTOR ASS'Y	UTトリ'ムモ'タークミ	1
36		400-05375	LT TRIM MOTOR ASS'Y	LTトリ'ムモ'タークミ	1
37		400-04382	SOLENOID	ソ'レ'ノイ'ト'	1
38		400-06261	ASSY AT SOLENOID	ATソ'レ'ノイ'ト' クミ	1
39		400-05402	HEAD FAN MOTOR A ASS'Y	ハ'ット' ファンモ'ターAクミ	1
40		400-05377	NEEDLE SWING SENSOR ASSY	ニ'ート' ルスイソク' センサ'クミ	1
41		400-05378	FEED SENSOR ASS'Y	フイ'ト' センサ'クミ	1
42		400-05379	CLAMP SENSOR ASS'Y	クラ'ン'ア' センサ'クミ	1
43		400-05380	UT TRIM SENSOR ASS'Y	UTトリ'ムセンサ'クミ	1
44		400-05381	LT TRIM SENSOR ASS'Y	LTトリ'ムセンサ'クミ	1
45		HD-0005700-0A	PHOTO SENSOR	フ'ォ'ト'センサ'	1
46		400-03499	THREAD BREAK DETECTOR A	ス'レ'ット' ブ'レ'イク'デ'テ'クタ' A	1
47		400-05382	CUTTER SENSOR JOINT CORD	カ'ッタ'セ'ンサ'シ' ヨイ'ント'コ'ート'	1
48		320-02354	SWITCH ASM.	イ'チ'シ' テ'イ'ソ'ス'イ'ツ'チ'クミ	1
49		400-03495	SAFETY SWITCH ASS'Y	セ'ーフ'テ'イ'ス'イ'ツ'チ'クミ	1
50		400-05400	PAUSE SWITCH JOINT CORD	ホ' -ズ' ス'イ'ツ'チ'シ' ヨイ'ント'コ'ート'	1
51		400-03497	SAFETY SWITCH JOINT CORD	セ'ーフ'テ'イ'ス'イ'ツ'チ'シ' ヨイ'ント'コ'ート'	1
52		400-05403	HEAD FAN MOTOR B ASS'Y	ハ'ット' ファンモ'ターBクミ	1
53	#01	M9035-580-0A0	POWER SOURCE CORD ASM.	100Vヨウ'デ' ソ'ケ' ソ'コ'ート' クミ	1

NOTE (注記)

#01....	FOR JAPAN(1φ100V)	日本用(1φ100V)
#02....	FOR EXPORT/JAPAN(3φ200V)	輸出/日本用(3φ200V)
#03....	FOR JAPAN(1φ100V) FOR EXPORT/JAPAN(3φ200V)	日本用(1φ100V) 輸出/日本用(3φ200V)
#04....	FOR EXPORT(1φ220~240V)	輸出用(1φ220~240V)
#05....	FOR CE(1φ230V)	CE用(1φ230V)
#06....	FOR EXPORT(1φ220~240V) FOR CE(1φ230V)	輸出用(1φ220~240V) CE用(1φ230V)
#07....	FOR EXPORT/JAPAN(3φ200V), EXPORT(1φ220~240V), JAPAN(1φ100V)	輸出/日本(3φ200V), 輸出(1φ220~240V), 日本用(1φ100V)

14. ACCESSORIE PART COMPONENTS

付屬品關係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		229-32800	ACCESSORIE BAG	フツクヒンハツク	1
2		229-33204	SCREW DRIVER, SMALL	トライハ-(シヨウ)	1
3		229-33105	SCREW DRIVER, MIDDLE	トライハ-(チュウ)	1
4		B1811-771-000	BOBBIN	ホピン	1
5		MDP-5JOB1102	NEEDLE DPX5 #11J-2	ハリDPX5 #11J-2	1
6		J1066-000-00D	HEXAGONAL WRENCH KEY	ロツカクホウウズハナ	1
7	#02	137-82107	HOOK TIMING GAUGE, K	カマ タイミング ケ-ジ K	1
8		400-04311	BT_TRIMMER	BT トリマ-	1
9		400-04255	ASSY_UTT_TRIMMER	イトキリクミ	1
10		225-02504	THREAD GUIDE BAR	イトアンナイホウ	1
11		D6056-555-B00	RUBBER CUSHION (B)	ケ-ストリツケゴムサ	4
12		261-04851	CONNECTING ROD ASM.	レンケツホウウツキテ(ケツゴウ)	1
13		139-01558	AUXILIARY TABLE COMPL.	ホジヨテ-アルケツゴウ	1
14		139-01509	AUXILIARY TABLE	ホジヨテ-アル	(1)
15		137-85803	INSTALLING PLATE	ホジヨテ-アルトリツケハン	(2)
16		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(4)
17		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナホルト M6 L=10	2
18	#01	B2702-047-Q00-A	KNIFE 1	メス 1	1
19		J1067-000-000	OILER	アアラサシ	1
20		MDF-RX1600CO	DEFRIX OIL NO.1(600CC)	テフレツクスオイルNO.1(600CC)	1
21		B2702-047-M00-A	KNIFE 5/8	メス 5/8	1
22	#02	B2702-047-L00-A	KNIFE 1/2	メス 1/2	1
23		B9107-761-000	THREAD PASSING INSTRUMENT	イトトシキ	1
24		400-04365	ASSY_SAFETY_PLATE	アンセンプレートクミ	1
25		400-04366	SAFETY_PLATE FITTING_BASE	アンセンプレートトリツケダイ	(1)
26		B3120-372-000	SAFETY PLATE	アンセンプレート	(1)
27		139-43105	SAFETY PLATE INSTALLING PLATE	アンセンプレートトリツケイタ	(1)
28		139-43204	SAFETY PLATE RETURN SPRING	アンセンプレートモトシハネ	(1)
29		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	(2)
31		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクアナホルト M4X0.7 L=6	(1)
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
33		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
34		SD-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2	ダンネジ D=6 H=10.2	(1)
35		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハリハネカケ B	(1)
36		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(1)
37		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	(1)
38		GCT-02906000	HEXAGONAL SPANNER	6カクホ-スハナ	1
39		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	トライハ-(ダイ)	1
40		291-80403	EC PRODUCTION DECLARATION	ECセイソウウセンケンシヨ	1
41		141-01208	HEAD SUPPORT BAR	トウアササエホウ	1
42		SM-6067052-TP	HEXAGON BOLT	ロツカクアナホルト	4
43		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	4
44		NM-6060001-SD	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	8
45		B9118-232-000	VINYL COVER	ト-フヒニ-ルカハ-	1
46	#01	139-43402	TIMING GAUGE, DMESTIC USE.	カマタイミングケ-ジ(ユシユツ)	1
47	#01	B2702-047-K00-A	KNIFE 3/8	メス 3/8	1
48		SL-6040892-TN	BOLT	サカネツキロツカクアナホルト	1
49		B1552-782-0A0	PRESSER FOOT 2 ASM.	オサエ2(クミ)	1

NOTE (注記) #01...FOR LBH-1790S  
#02...FOR LBH-1792K

LBH-1790S用  
LBH-1792K用

# 15. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係





REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト'メ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ'ウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザ'ラククシヨソ	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザ'ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ' M6 L=16	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ'ウツメカナク'	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ'ウホコ'コ'ム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウテ'	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ'ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ'ウツキ'テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ'コネシ' M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ'ウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ'ネサ'ガ'ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1'シユ	(1)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ'ガ'ネ 17X30X2.6	(2)

16. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (1)

特別仕様関係 (1)

ELECTRIC BOBBIN WINDER COMPONENTS  
電動糸巻き関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		G5001-198-0A0-A	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソウチクミ	1
2		400-05405	WINDER CORD ASS'Y	コートクミ	1
3		B3221-771-0A0	BOBBIN WINDER TENSION BRACKET	シタイト アンナイダイクミ	1
4		B3221-771-000	BOBBIN WINDER TENSION BRACKET	シタイト アンナイダイ	(1)
5		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST	イトマキ イトチヨ-シホ-	(1)
6		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(2)
7		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ	(1)
8		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
9		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
10		SK-3452000-SC	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネシ D=4.5 L=20	4
11		400-03493	PK PEDAL JOINT CORD ASS'Y	PK ハダタルシヨイントコートクミ	1
12		GPK-510010B0	PEDAL SWITCH ASM.	ハダタルスイッチクミ	1



17. SPECIAL SPECIFICATIONS COMPONENTS (2)

特別仕様関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-06345	RP_HOOK_ASM.	RPカマクミ	1
2		400-06349	RP_BOBBIN_CASE	RPホビソケース	1
3		137-29603	HOOK_SLEEVE	カマシクツキテ	1
4		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	4
5	#01	400-06340	WORK_CLAMP HOLDER_SPACE	オクリイタスハサ	1
6	#01	SM-6040450-TP	SCREW M4 L=4	ネジ M4 L=4	3
7	#01	400-06341	UTT_CLOSE_CAM_120	UTT クロスカム120	1
8	#01	400-06342	LIFTING_PLATE_120	リフティングプレート120	1
9	#01	SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラネジ M5 L=8	2
10	#01	400-06335	WORK_CLAMP_ARM_120	オサエウデ 120	1
11	#01	400-06339	WORK_CLAMP_CARRIER_120	ヌノオクリイタ120	1
12	#01	145-23252	PRESSER FOOT 70 ASM.	オサエアツ70クミ	1
13		B1509-761-000	PRESSER FITTING PLATE SPRING	オサエトリツケイタハネ	(2)
14		B1512-761-000	PRESSER FOOT HOLDER SPRING	オサエアツシジハネ	(1)
15		145-23203	PRESSER FOOT 70	オサエアツ70	(1)
16		B1510-771-00B	PRESSER FOOT PIN B	オサエアツピンB	(2)
17	#01	145-23708	URETHANE PRESSER 70	ウレタンオサエ70	1
18	#01	145-24102	PRESSER 70	オサエ70	1
19	#01	145-23401	PRESSER 70	オサエ70	1
20	#01	SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	2
21	#01	SD-0790203-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=2	タソネジ D=7.94 H=2	1
22	#02	145-24409	PRESSER 6MM	オサエ6MMヨウ	1
23	#02	400-04351	THROAT_PLATE(S6)	ハリイタ S6	1
24	#02	400-04353	THROAT_PLATE(K6)	ハリイタ K6	1




NOTE (注記)

#01....FOR FEED 70MM  
 #02....FOR SWING WIDTH 6MM

押え700MM用  
 振り巾6MM用

# 18. EXCHANGING PARTS

## 交換部品

Cloth Cutting Knife 布切りメス		Presser Foot (Length of Cloth Cutting Knife) 押え (布切りメス長さ)			Presser Foot (Presser Size) 押え足 (押えサイズ)	
						
標準 Standard		標準 Standard	メリヤス用 For Hosiery	標準 (振り巾6mm) Standard (For swing width 6mm)	標準 Standard	
inch	mm	Ref. no	Ref. no	Ref. no	Ref. no	
1/4	6.4	1	12 (6.4 ~ 19.1 mm)	15 (6.4 ~ 19.1 mm)	18 (6.4 ~ 31.8 mm)	19 (Type 1)
3/8	9.5	2				
7/16	11.1	3				
1/2	12.7	4				
9/16	14.3	5				
5/8	15.9	6				
11/16	17.5	7				
3/4	19.1	8				
7/8	22.2	9	13	16	20 (Type 2)	
1	25.4	10	(6.4 ~ 25.4 mm)	(6.4 ~ 25.4 mm)		
1-1/4	31.8	11	14 (6.4 ~ 31.8mm)	17 (6.4 ~ 31.8 mm)		21 (Type 3)

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒツメイ	Qty
1		B2702-047-F00	KNIFE 1/4"	メス 1/4	1
2		B2702-047-K00-A	KNIFE 3/8	メス 3/8	1
3		B2702-047-I00	KNIFE (7/16)	メス 7/16	1
4		B2702-047-L00-A	KNIFE 1/2	メス 1/2	1
5		B2702-047-V00	KNIFE 9/16"	メス 9/16	1
6		B2702-047-M00-A	KNIFE 5/8	メス 5/8	1
7		B2702-047-A00	KNIFE 11/16	メス 11/16	1
8		B2702-047-N00	KNIFE 3/4"	メス 3/4	1
9		B2702-047-P00	KNIFE 7/8"	メス 7/8	1
10		B2702-047-Q00-A	KNIFE 1	メス 1	1
11		B2702-047-S00-A	KNIFE 1-1/4"	メス(1-1/4")	1
12		B1552-781-000-A	PRESSER	オサエ	1
13		B1552-782-000	WORK CLAMP CHECK, 2	オサエ	1
14		B1552-783-000	WORK CLAMP CHECK, 3	オサエ	1
15		D1508-771-K00-A	LATCH WORK CLAMP CHECK	メリヤスヨウオサエ(K)	1
16		D1508-772-K00	WORK CLAMP CHECK (2K)	オサエ K	1
17		D1508-773-K00	WORK CLAMP CHECK (3K)	オサエ K	1
18		145-24409	WORK CLAMP CHECK	オサエ6MMヨウ	1
19		D1511-771-KAO	WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.	オサエアツクミ	1
20		D1511-772-KAO	WORK CLAMP CHECK HOLDER	オサエアツ(2K)(クミ)	1
21		D1511-773-KAO	WORK CLAMP CHECK HOLDER	オサエアツ(3K)(クミ)	1



NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-6040602-TP	16	14	SM-8080812-TP	8	24	111-59001	20	25	229-30705	29	7
SM-6040602-TP	18	8	SM-8081652-TP	6	25	112-72507	14	24	229-30804	29	5
SM-6040602-TP	28	31	SM-9040700-SP	16	17	122-59008	10	43	229-30903	29	4
SM-6040802-TP	10	21	SM-9040700-SP	18	38	135-25001	16	33	229-31000	29	3
SM-6040802-TP	10	61	SM-9040800-SP	4	15	135-30209	4	58	229-31109	29	2
SM-6040802-TP	16	15	SM-9061203-SE	20	31	137-00406	2	51	229-31208	29	15
SM-6040802-TP	18	34	SM-9061403-CP	6	52	137-00505	2	52	229-31307	29	11
SM-6040860-TP	4	10	SM-9082023-SE	20	32	137-00604	2	50	229-31406	29	8
SM-6040860-TP	14	11	SS-4110715-SP	28	30	137-00703	2	62	229-32800	28	1
SM-6041002-TP	10	22	SS-6060210-SP	10	75	137-00901	2	57	229-33006	28	39
SM-6041002-TP	10	38	SS-6060210-SP	10	81	137-05405	2	69	229-33105	28	3
SM-6041002-TP	12	10	SS-6060210-SP	32	20	137-06403	12	38	229-33204	28	2
SM-6041002-TP	14	12	SS-6080340-SP	4	53	137-06601	2	72	229-58458	22	73
SM-6041050-SN	2	14	SS-6090520-SP	4	42	137-10306	8	11	235-30405	12	4
SM-6041050-SN	4	45	SS-7091410-SP	4	39	137-10405	8	20	235-36204	8	6
SM-6041200-SP	14	13	SS-7110570-SP	28	16	137-10504	6	46	235-44109	12	5
SM-6041200-SP	16	60	SS-7110840-SP	4	55	137-10504	8	12	235-44208	12	6
SM-6041202-TP	6	26	SS-8111610-SP	6	30	137-20503	10	45	235-44307	12	7
SM-6041602-TP	10	62	SS-8660612-TP	32	4	137-27102	16	54	235-44802	12	8
SM-6050652-TP	2	18	ST-4031051-SN	24	12	137-29066	8	13	236-04309	6	21
SM-6050652-TP	14	14	ST-9053511-SR	20	2	137-29306	16	55	236-05207	6	17
SM-6050652-TP	20	49	SV-4030601-SR	22	48	137-29603	32	3	236-30007	8	26
SM-6050800-SP	10	63				137-29660	8	10	236-36202	4	40
SM-6050800-SP	14	15	TA-0550604-RO	2	28	137-29769	8	29	236-36400	6	18
SM-6050800-SP	32	9	TA-0750404-RO	2	29	137-31906	20	38	236-36707	4	33
SM-6050802-TP	2	71	TA-0850604-RO	2	67	137-37408	16	9	261-04851	28	12
SM-6050802-TP	4	11	TA-0950806-RO	2	31	137-38711	16	63	291-80403	28	40
SM-6050802-TP	14	16	TA-1050504-RO	2	32	137-38802	18	45			
SM-6050802-TP	14	60	TA-1120804-RO	2	33	137-45906	18	27	320-02354	2	39
SM-6050802-TP	16	61	TA-1250406-RO	2	34	137-46508	18	21	320-02354	26	48
SM-6051002-TP	10	64	TA-1550902-RO	2	35	137-50807	18	25	320-55402	4	21
SM-6051202-TP	10	65				137-82065	8	16			
SM-6051202-TP	14	53	WP-0430801-SC	14	6	137-82107	28	7	400-00029	22	13
SM-6051202-TP	18	40	WP-0430801-SC	18	31	137-85803	28	15	400-00029	26	6
SM-6051402-TP	12	11	WP-0431005-SP	16	37	138-17754	20	23	400-00046	22	16
SM-6052002-TR	6	27	WP-0450801-SD	28	33	138-17754	20	24	400-00046	26	5
SM-6061002-TP	2	36	WP-0451016-SP	16	38	139-00956	2	17	400-00056	22	15
SM-6061002-TP	10	23	WP-0501016-SD	18	32	139-01509	28	14	400-00056	26	4
SM-6061002-TP	12	20	WP-0612056-SD	2	55	139-01558	28	13	400-03412	22	11
SM-6061002-TP	18	9	WP-0612056-SD	28	43	139-22208	2	70	400-03412	26	7
SM-6061002-TP	28	17	WP-0621046-SP	6	51	139-26308	10	46	400-03422	2	21
SM-6061200-SP	18	36	WP-0671016-SE	20	33	139-43105	28	27	400-03422	26	31
SM-6061202-TP	18	35	WP-0740516-SP	28	37	139-43204	28	28	400-03434	24	2
SM-6061610-SC	29	6	WP-0841601-SC	22	9	139-43303	2	56	400-03441	24	3
SM-6061802-TP	10	24	WP-0841601-SC	22	79	139-43402	28	46	400-03451	22	1
SM-6061802-TP	12	12	WP-0841601-SC	22	83	141-01208	28	41	400-03452	22	2
SM-6062502-TP	6	28	WP-0852086-SC	22	78	145-04401	8	17	400-03453	22	3
SM-6067052-TP	2	37	WP-0871602-SE	20	34	145-09202	10	4	400-03454	26	1
SM-6067052-TP	28	42	WP-1302501-SE	20	17	145-12503	4	41	400-03455	26	3
SM-6083002-TN	22	7	WP-1702600-SO	29	19	145-16801	16	64	400-03456	26	2
SM-6084002-TN	22	77	WS-0410002-KP	4	16	145-16900	2	54	400-03458	22	56
SM-6104352-TP	6	49	WS-0510002-KN	29	16	145-23203	32	15	400-03460	24	4
SM-7040550-SP	14	18	WS-0621210-KR	20	35	145-23252	32	12	400-03462	24	5
SM-8030412-TP	4	12	WS-0820002-KR	22	8	145-23401	32	19	400-03464	24	7
SM-8030450-SP	4	13	WS-0820002-KR	22	80	145-23708	32	17	400-03465	24	1
SM-8040412-TP	6	12	WS-0861410-KR	20	36	145-24102	32	18	400-03465	26	29
SM-8040802-TP	22	47	WS-1253010-KN	20	18	145-24409	32	22	400-03470	6	22
SM-8050412-TP	14	19				145-24409	33	18	400-03470	26	25
SM-8050412-TP	16	16	100-06104	4	18	162-58501	2	58	400-03480	22	85
SM-8050502-TP	6	29	105-02300	4	52	170-07402	20	16	400-03481	22	86
SM-8050502-TP	10	25	106-18304	4	30	178-45009	22	29	400-03484	22	39
SM-8050502-TP	12	13	110-43601	4	17				400-03484	26	13
SM-8050502-TP	12	41	110-50804	6	48	225-02504	2	42	400-03485	22	40
SM-8050502-TP	14	20	110-72402	4	47	225-02504	28	10	400-03491	20	37
SM-8050502-TP	18	41	110-93606	4	48	225-28764	2	41	400-03491	26	12
SM-8050602-TP	10	66	111-55108	20	3	225-29473	4	50	400-03493	30	11
SM-8060552-TP	10	39	111-55207	20	4	225-29481	4	46	400-03495	26	49
SM-8060552-TP	10	69	111-57559	20	8	225-37658	4	28	400-03497	26	51
SM-8060612-TP	2	38	111-57666	20	9	225-38151	4	34	400-03499	4	26
SM-8060612-TP	4	14	111-57765	20	10	225-38409	4	29	400-03499	26	46
SM-8060612-TP	6	31	111-57963	20	11	228-91204	6	16	400-04153	2	1
SM-8060612-TP	8	15	111-58060	20	12	228-91204	10	3	400-04154	2	3
SM-8060612-TP	10	26	111-58300	20	13	229-30309	29	14	400-04155	2	5
SM-8060612-TP	12	42	111-58409	20	14	229-30358	29	1	400-04156	2	9
SM-8060612-TP	18	37	111-58516	20	21	229-30408	29	10	400-04157	2	7
SM-8060812-TP	6	32	111-58607	20	15	229-30507	29	9	400-04158	2	43

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-04159	2	11	400-04251	10	67	400-04351	32	23	400-05396	22	38
400-04160	2	44	400-04252	4	22	400-04352	16	50	400-05396	26	11
400-04161	2	15	400-04252	14	39	400-04353	32	24	400-05397	26	26
400-04163	16	71	400-04253	14	30	400-04360	20	41	400-05398	26	27
400-04164	16	70	400-04253	16	23	400-04361	20	42	400-05399	26	28
400-04167	6	23	400-04254	14	29	400-04362	20	43	400-05400	26	50
400-04168	6	33	400-04254	16	22	400-04363	20	44	400-05401	22	20
400-04169	6	40	400-04255	14	55	400-04364	20	50	400-05401	26	14
400-04170	6	20	400-04255	28	9	400-04365	28	24	400-05401	26	15
400-04171	6	19	400-04260	14	48	400-04366	28	25	400-05402	2	22
400-04173	6	8	400-04264	14	33	400-04367	2	24	400-05402	26	39
400-04174	6	9	400-04265	14	34	400-04370	16	27	400-05403	2	46
400-04175	6	10	400-04266	10	29	400-04373	12	23	400-05403	26	52
400-04177	6	4	400-04267	10	42	400-04375	12	17	400-05404	22	25
400-04178	6	1	400-04270	10	35	400-04376	12	14	400-05405	26	16
400-04179	6	54	400-04271	10	53	400-04377	12	18	400-05405	30	2
400-04179	18	46	400-04272	10	57	400-04378	12	2	400-05407	22	87
400-04180	8	18	400-04273	10	31	400-04379	12	3	400-05407	26	17
400-04181	8	19	400-04274	10	52	400-04380	12	16	400-06261	4	1
400-04182	6	41	400-04275	10	33	400-04381	18	1	400-06261	26	38
400-04183	6	45	400-04276	10	49	400-04382	18	3	400-06262	4	7
400-04184	6	44	400-04277	10	56	400-04382	26	37	400-06262	4	2
400-04185	6	43	400-04278	10	36	400-04383	18	6	400-06264	4	3
400-04186	8	8	400-04279	10	51	400-04384	18	2	400-06265	4	23
400-04187	8	9	400-04280	10	50	400-04385	18	11	400-06268	4	19
400-04188	8	5	400-04281	10	47	400-04386	18	13	400-06269	4	5
400-04192	6	53	400-04282	10	34	400-04387	18	10	400-06270	4	20
400-04194	10	5	400-04283	10	54	400-04388	18	4	400-06271	4	6
400-04195	10	14	400-04285	10	48	400-04389	18	42	400-06281	4	27
400-04196	10	6	400-04286	10	55	400-04390	18	22	400-06282	4	36
400-04197	10	7	400-04287	10	58	400-04391	18	24	400-06284	4	38
400-04198	10	8	400-04288	10	59	400-04392	18	33	400-06300	6	38
400-04199	10	27	400-04289	10	41	400-04393	18	28	400-06306	20	1
400-04200	10	9	400-04291	10	32	400-04394	18	17	400-06307	6	36
400-04201	10	10	400-04292	14	35	400-04395	18	29	400-06308	6	37
400-04202	10	11	400-04293	14	28	400-04396	18	18	400-06311	6	6
400-04204	10	12	400-04294	14	32	400-04397	18	19	400-06312	8	23
400-04205	10	13	400-04296	14	36	400-04398	18	20	400-06313	18	48
400-04206	6	34	400-04297	14	44	400-04400	14	17	400-06314	2	49
400-04207	6	35	400-04297	14	66	400-05371	12	19	400-06315	18	43
400-04208	6	24	400-04298	14	45	400-05371	26	32	400-06317	8	21
400-04209	12	27	400-04298	14	67	400-05372	10	1	400-06318	2	59
400-04210	18	26	400-04299	16	21	400-05372	26	33	400-06320	8	25
400-04211	18	44	400-04299	16	69	400-05373	10	30	400-06322	8	22
400-04212	12	30	400-04299	20	52	400-05373	26	34	400-06335	32	10
400-04213	12	31	400-04300	16	26	400-05374	14	46	400-06339	32	11
400-04214	12	25	400-04301	16	47	400-05374	26	35	400-06340	32	5
400-04214	12	26	400-04306	16	48	400-05375	16	12	400-06341	32	7
400-04215	12	36	400-04307	16	30	400-05375	26	36	400-06342	32	8
400-04216	12	34	400-04308	16	32	400-05377	12	24	400-06345	32	1
400-04217	12	35	400-04309	16	29	400-05377	26	40	400-06349	32	2
400-04218	12	33	400-04310	16	28	400-05378	10	2			
400-04219	18	23	400-04311	28	8	400-05378	26	41			
400-04221	12	32	400-04312	16	49	400-05379	10	44			
400-04222	12	29	400-04321	16	31	400-05379	26	42			
400-04223	12	1	400-04324	16	36	400-05380	14	47			
400-04224	12	21	400-04326	16	76	400-05380	26	43			
400-04225	14	1	400-04327	16	45	400-05381	16	19			
400-04226	14	51	400-04327	16	68	400-05381	26	44			
400-04229	14	49	400-04327	20	53	400-05382	18	15			
400-04232	14	52	400-04328	16	73	400-05382	26	47			
400-04234	14	37	400-04329	16	4	400-05385	22	68			
400-04235	14	26	400-04330	16	1	400-05388	22	33			
400-04236	14	43	400-04331	16	5	400-05388	26	23			
400-04237	14	31	400-04332	16	2	400-05390	22	58			
400-04238	14	27	400-04335	16	18	400-05390	26	20			
400-04239	14	61	400-04336	16	3	400-05391	22	31			
400-04240	14	50	400-04340	16	6	400-05391	26	22			
400-04243	14	63	400-04343	16	7	400-05392	22	32			
400-04244	14	41	400-04344	16	8	400-05392	26	24			
400-04245	14	42	400-04345	16	52	400-05393	22	35			
400-04246	14	64	400-04346	16	77	400-05393	26	8			
400-04247	14	40	400-04347	16	53	400-05394	22	36			
400-04248	14	38	400-04348	16	78	400-05394	26	9			
400-04249	14	62	400-04349	16	51	400-05395	22	37			
400-04250	14	65	400-04350	16	46	400-05395	26	10			



**JUKI®**

**JUKI CORPORATION**

INTERNATIONAL SALES H.Q.  
8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI  
TOKYO 182-8655, JAPAN  
PHONE : (81)3-3430-4001 to 4005  
FAX : (81)3-3430-4909 . 4914 . 4984  
TELEX : J22967

Copyright © 2002 JUKI CORP.  
本書の内容を無断で転載、複写すること  
を禁止します。  
All rights reserved throughout the world.

**JUKI 株式会社**

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111(代表)

営業本部  
TEL. 03-3430-4001(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact :

- ※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
- ※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
- ※このパーツリストは、2002年9月 現在の商品仕様で編集したものです。
- ※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of September 2002.