


Pfaff 1427
Subclass



PFAFF

1427

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes



Composición de las subclases

CSMP

















Unterklassen-Übersicht
 Table of subclasses
 Table des sous-classes
 Tabla de subclases **PFAFF 1427**


Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-2/82 (-900/..)	-3/82 (-900/..)	-6/41 (-900/..)
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für rechte Kantennäharbeiten. Standardform des Teilesatzes. Lineal hochklappbar. For reworking right-hand edges. Standard form of the parts kit. Swing-up edge guide. Coutures au bord, à relarge à droite de l'aiguille. Jeu de pièces standard. Guide relevable. Para costuras marginales a la derecha. Juego de piezas estándar. Guía levadiza.	Für linke Kantennäharbeiten. Standardform des Teilesatzes. Lineal hochklappbar. For reworking left-hand edges. Standard form of the parts kit. Swing-up edge guide. Coutures au bord gauge de l'aiguille. Jeu de pièces standard. Guide relevable. Para costuras marginales a la izquierda. Juego de piezas estándar. Guía levadiza.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.
Ausführung Model Version Tipo de máquina	BN 8 CN 8	BN 8 CN 8	BN 8 CN 8
Nadelhalter Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-166 704-91	91-166 704-91	91-166 704-91
Stoffschieber ⁴ Feed dog Griffe Transportador inferior	91-059 919-04	91-059 920-04	91-059 921-04
Sticnplatte ⁴ Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 570-04	91-150 571-04	91-150 572-04
Stoffrückenfuß ⁴ Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	91-049 968-93	91-049 971-93	91-049 968-93
Stoffschieberfuß ⁴ Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	91-149 131-93	91-149 134-93	91-149 136-93
Lineal Edge guide Guide-droit Guía recta	09-009 824-22	09-009 844-35	

Table of subclasses
 Table des sous-classes
 Tabla de subclases PFAFF 1427

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/81 (-900/..)	-40/07 (-900/..)	-40/12 (-900/..) [68] = 4 - 10 mm
Arbeitsgang Operation Operation Operacion	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.		
			
Ausführung Model Version Tipo de máquina	BN 8 CN 8	BN 8 CN 8	BN 8 CN 8
Nadelhalter Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-166 704-91	91-166 704-91	91-166 704-91
Stoffschieber [4] Feed dog Griffe Transportador inferior	91-059 922-04	91-059 922-04	91-059 922-04
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 572-04	91-150 572-04	91-150 572-04
Stoffdrückerfuß [4] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-049 968-93	91-049 956-93	91-049 972-93
Stoffschiebefuß [4] Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	91-149 139-93	91-149 128-91	91-149 141-91
Apparat [5] Attachment Appareil Aparato		91-156 648-93	91-156 648-93
Träger Bracket Support Soporte		91-156 263-90	91-156 263-90

☐ siehe Erläuterungen Register [A] [B]
 see explanations in section [A] [B]

<p>91-166 704-91</p>  <p>11-330 082-15</p> <p>-2/82 (-900/..) -3/82 (-900/..) -6/41 (-900/..) -6/81 (-900/..) -40/07 (-900/..) -40/12 (-900/..)</p>	<p>91-059 919-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-2/82 (-900/..)</p>	<p>91-059 920-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-3/82 (-900/..)</p>	<p>91-059 921-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-6/41 (-900/..)</p>
<p>91-059 922-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-6/81 (-900/..) -40/07 (-900/..) -40/12 (-900/..)</p>	<p>91-150 570-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-2/82 (-900/..)</p>	<p>91-150 571-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-3/82 (-900/..)</p>	<p>91-150 572-04 <input type="checkbox"/></p>  <p>-6/41 (-900/..) -6/81 (-900/..) -40/07 (-900/..) -40/12 (-900/..)</p>
<p>91-049 956-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-40/07 (-900/..)</p>	<p>91-049 968-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-2/82 (-900/..) -6/41 (-900/..) -6/81 (-900/..)</p>	<p>91-049 971-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-3/82 (-900/..)</p>	<p>91-049 972-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-40/12 (-900/..)</p>
<p>91-149 128-91</p>  <p>-40/07 (-900/..)</p>	<p>91-149 131-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-2/82 (-900/..)</p>	<p>91-149 134-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-3/82 (-900/..)</p>	<p>91-149 136-93 <input type="checkbox"/></p>  <p>-6/41 (-900/..)</p>



A siehe Erläuterungen Register. B
 see explanations in section A